

Elma Suisse ServiceDoku | Elmasteam 8 - Verschlusskappe - Dichtung

Die Dichtung an der Verschlusskappe muss je nach Verwendung nach einer gewissen Zeit ersetzt werden. Dabei sind ein paar Punkte zu beachten.

Die Verschlusskappe besteht aus:



- ① Verschlusskappe
- ② Dichtungshalter
- ③ Dichtung; **Elma Artikel 1070074**

Vor dem Wechsel muss die alte Dichtung vollständig entfernt werden und der Dichtungshalter sauber gereinigt werden:



Danach die Dichtung in den Dichtungshalter einbauen:

INFO:

Komplette Verriegelung inklusive Dichtung für den Druckbehälter; M20 x 1.5"
Elma Artikel 1090745

Elma Schmidbauer Suisse AG
Customer Service

